

Kapacitet 420-450ML
Material:
rostfritt stål, glas
USB-laddare
OPR -300 till -400
RHV 700-800
Storlek 70x240mm
Vikt 850g
2 års garanti från
inköpsdatum



Instruktion

- 1) Skruva av ovandelen och skölj ur flaskan innan användning.
- 2) Koppla in USB-sladden i uttaget i flaskans nederdel. (Adapter EU-standard medföljer)
- 3) Under laddning lyser det rött, när fulladdad, blått.
- 4) Fyll flaskan med rent vatten (använd gärna en bra vattenrenare).
- 5) Tryck på startknappen och flaskan lyser blått och produktionen påbörjas.
När flaskan är maximalt fylld med väte så avslutas tillverkningen automatiskt och det blå ljuset slocknar.
- 6) Konsumera det vätefyllda vattnet inom en halvtimme för sedan avtar vätekoncentrationen.
- 7) Töm flaskan och fyll på nytt vatten innan processen påbörjas igen. Använd **inte** samma vatten igen för detta kan skada processorn.
- 8) Ladda om vid behov. Tar ca 2-3 timmar och avbryt inte innan färdigladdad.